FICHE TECHNIQUE

Boitier Additionnel Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 140 ch

APPLICATION VÉHICULE

MARQUE Alfa Romeo	MODÈLE 147
MOTORISATION 1.9 JTDM	PUISSANCE D'ORIGINE 140 ch

CODE DOCUMENT	DBM-VEH-DBM11
RÉVISION	01
DATE D'ÉMISSION	16/11/2026

PRECISION. PERFORMANCE. CONTROL.

Boîtier additionnel DrakeBox Monza pour Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 140 ch, basé sur un microcontrôleur programmable, avec firmware dédié, 14 cartographies de gestion moteur sélectionnables et intervention sur les paramètres d'alimentation et de combustion.

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Marque	Alfa Romeo
Modèle	147
Version / motorisation	1.9 JTDM
Puissance d’origine	140 ch
Couple d’origine	300 Nm

APPLICATION ET COMPATIBILITÉ

Référence application	DBM11
Compatibilité de transmission	Boîtes de vitesses manuelles et automatiques
Faisceau	Faisceau spécifique pour Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 140 ch
Connecteurs	Connecteurs Plug & Play spécifiques pour Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 140 ch
Révision matérielle	HW Rev. 11-26
Révision du firmware	Firmware dédié et calibré pour Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 140 ch
Méthode de vérification	Compatibilité vérifiée au moyen de tests internes.

MATÉRIEL ET FABRICATION

Architecture matérielle	Boîtier additionnel doté d’une architecture électronique à microcontrôleur programmable.
Conception	Conception en Italie.
Fabrication	Fabrication et assemblage en Italie.
Contrôle qualité	Essai fonctionnel effectué sur 100 % des unités produites.

PRODUIT – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code produit	DRAKEBOX-MONZA
Lien du produit	https://www.drakebox.fr/boitier-additionnel-alfa-romeo-147/boitier-additionnel-alfa-romeo-147-19-jtdm-140-ch-11.html
IDENTIFICATION ET DIMENSIONS	
Poids total	300 g
Longueur du faisceau	110 cm
ARCHITECTURE ÉLECTRONIQUE	
Circuit imprimé	PCB assemblé avec composants SMD et PTH
Encapsulation électronique	Encapsulation protectrice des composants électroniques au moyen de résine époxy
Microcontrôleur	Unité de traitement numérique basée sur un microcontrôleur programmable, dédiée au traitement des signaux et à l'exécution du micrologiciel applicatif. Modèle et spécifications d'identification confidentiels
MICROLOGICIEL ET FONCTIONS	
Programmation	Firmware dédié et calibré pour chaque application véhicule
Cartographies sélectionnables	14 cartographies sélectionnables par l'utilisateur
SYSTÈMES ET MODALITÉS D'INTERVENTION	
Systèmes concernés	Injection Common Rail et suralimentation (turbocompresseur)
Mode d'intervention	Optimisation des paramètres d'alimentation et de combustion du moteur.
SIGNALISATION ET PROTECTION	
Voyant LED	LED de contrôle de la bonne installation
Protection contre les erreurs de branchement	Protection intégrée en cas de mauvaise installation ou connexion
BOÎTIER ET CONNEXIONS	
Boîtier	Boîtier en plastique résistant avec finition effet carbone
Câblage	Fils de 0,50 mm² protégés par une gaine annelée
Connecteurs	Connecteurs Plug & Play spécifiques au véhicule avec joints en caoutchouc contre l'eau
ACCESSOIRES	
Accessoires disponibles	Interrupteur, télécommande, DrakeBox Connect

PERFORMANCES DÉCLARÉES

	Avant	DrakeBox Monza
Puissance	140 ch	200 ch
Couple	300 Nm	428 Nm
Consommation	standard	-20%
Vitesse	standard	+10%

Les résultats peuvent varier selon l'état du véhicule, les conditions d'essai, l'entretien et la configuration. Les valeurs doivent être interprétées selon la source et la méthode indiquées.
Source des données de performance: Valeurs déclarées.

INSTALLATION

Durée indicative	Environ 10 à 20 minutes. La durée peut varier selon le modèle du véhicule et l'accessibilité des points de raccordement.
Compétences requises	Installation réalisable par un particulier en suivant attentivement les instructions fournies et le schéma spécifique au véhicule.
Outils	Outils manuels courants et outils nécessaires au retrait des éventuels caches du compartiment moteur.
Emplacement d'installation	Raccordement au niveau des connecteurs d'origine du système Common Rail, selon l'application et le schéma de câblage spécifique du véhicule.
Connecteurs	Connecteurs Plug & Play spécifiques au véhicule, avec joints en caoutchouc pour la protection contre l'eau.
Cheminement du câblage	Faisceau de 110 cm avec fils de 0,50 mm² protégés par une gaine annelée. Acheminer et fixer le faisceau selon le cheminement prévu pour le véhicule, à l'écart des pièces mobiles et des sources de chaleur.
Contrôles avant démarrage	Avant le raccordement, vérifier l'intégrité du faisceau et des connecteurs ainsi que leur compatibilité avec l'application du véhicule. Suivre le schéma et les instructions spécifiques.
Contrôles après installation	Après le raccordement, vérifier le voyant LED prévu pour confirmer la bonne installation. En cas de signalisation anormale ou de doute sur le raccordement, interrompre la procédure et contacter l'assistance technique.

Les indications relatives à la durée, aux compétences et à l'outillage concernent la majorité des véhicules compatibles. Des variations peuvent être nécessaires selon le modèle et la configuration du véhicule. Toujours suivre les instructions spécifiques à l'application.

SÉCURITÉ, GARANTIE ET ASSISTANCE

- Vérifier le bon état mécanique et l'entretien du véhicule avant l'installation.
- Respecter les instructions propres au véhicule et la réglementation du pays d'utilisation.
- Ne pas utiliser le produit pour désactiver ou modifier les systèmes antipollution ou de sécurité.
- En cas de voyant, de défaut diagnostic ou de fonctionnement anormal, arrêter l'utilisation et contacter un professionnel qualifié.

Garantie

Le produit DrakeBox Monza bénéficie d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat pour les défauts de fabrication et les défauts couverts par la garantie applicable.

La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation impropre, d'installation non conforme aux instructions, de manipulation ou d'intervention effectuée par des personnes non autorisées par Extremengineering S.r.l.

Procédure de demande d'assistance sous garantie

Pour présenter une demande d'assistance sous garantie, le client doit contacter le service après-vente par e-mail ou par courrier recommandé en fournissant les informations suivantes :

- Code et description du produit défectueux.
- Description détaillée du défaut constaté.
- Copie de la facture ou d'un justificatif d'achat.
- Nom et prénom, numéro de téléphone et adresse e-mail afin que le service après-vente puisse contacter le client.

Après avoir reçu les instructions du service après-vente, le produit devra être emballé de manière adéquate et envoyé au siège d'Extremengineering S.r.l. selon les modalités communiquées par le service assistance.

Expédition et gestion du produit

Il est conseillé au client d'utiliser un emballage adapté et un envoi avec suivi, en conservant la preuve de livraison.

Exclusions et dommages liés au transport

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation impropre, d'une manipulation, d'une installation incorrecte ou d'interventions non autorisées. Tout dommage visible ou anomalie liée au transport doit être signalé rapidement à Extremengineering S.r.l., de préférence dans les 48 heures suivant la réception et, dans tous les cas, avant l'installation, avec des photos de l'emballage et du produit.

Les droits reconnus au client par la législation applicable restent inchangés.

INFORMATIONS DE CONTACT

Assistance technique	info@drakebox.com
WhatsApp	+39 371 190 7559
Site officiel	www.drakebox.com

DrakeBox® è un marchio registrato di Extremengineering S.r.l.